



JUST THE PATIENT

www.abloc.eu

Tel : + 33(0) 2 41 17 49 49

Fax: + 33(0) 2 72 22 11 43

info@abloc.eu

8 rue des Frères Montgolfier

49240 Avrillé

France



Notice d'utilisation du sac BRANSAC002 pour matelas BRAN002ARM de brancard MEDEVAC

Version V3 Février 2025

Le sac BRANSAC002 pour matelas de brancard BRAN002ARM permet de protéger de manière imperméable le matelas en position roulée.

Restrictions d'utilisation

- Ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif ni éponges à grattoir.
- L'utilisation prolongée d'un alcool ou d'un dissolvant peut détériorer l'enveloppe du sac

Caractéristiques

- Constitué d'une toile en polyamide enduite de PVC plastifié : PVC plastifié 69% - Polyamide 6% - PU 2%
- Sangle de fermeture
- Procédé d'assemblage par coutures traditionnelles

Dimensions :

- Diamètre du fond 400mm
- Hauteur 1000mm
- Largeur à plat 620mm

Roulage du matelas

Pour mettre le matelas dans le sac procéder comme suit :

- Rouler au sol le matelas tout en le comprimant.
- Ceinturer le matelas avec la sangle fournie avec le matelas.



- Mettre le matelas dans le sac.
- Rouler le haut du sac pour le rendre imperméable.
- Fermer avec le système de fermeture de sangle avec clips du sac.



JUST THE PATIENT

www.abloc.eu

Tel : + 33(0) 2 41 17 49 49

Fax : + 33(0) 2 72 22 11 43

info@abloc.eu

8 rue des Frères Montgolfier

49240 Avrillé

France



Lavage, désinfection et maintenance

- Le sac de matelas peut être nettoyés en essuyant avec un chiffon doux imbibé d'eau contenant un détergent neutre ou avec une solution prête à l'emploi (par ex. ANIOS Surfa'safe, ALFAKARM Septalkan, Laboratoire HUCKERT'S Umonium 38 Medical Spray...) ou des lingettes imbibées (par ex. ANIOS Oxy Wipes ; Wip'ANIOS Excel ; Laboratoire HUCKERT'S Umonium 38 Medical Tissues ...).
- D'une façon générale, les désinfectants de surface comprenant un ensemble des principes actifs tels qu'aldéhyde, composés quaternaires, dérivés de guanidine et oxygène actifs, ont prouvé leur efficacité. Mais toujours choisir ceux formulés spécifiquement pour les équipements, moins filmogènes et agressifs.
- Le nettoyage et la désinfection in situ peuvent être également effectués sur le revêtement avec de l'eau chaude à la main et un détergent neutre ou avec une solution d'hypochlorite de sodium (0,1% ou de 1000 parties par million de chlore disponible).
- Les produits type Ercesolvant®, Remove®, antiadhésif GILBERT®... utilisés pour éliminer les résidus d'adhésifs (Elastoplast®, champs collants), doivent être soigneusement rincés et séchés immédiatement après usage. Ne pas le faire peut entraîner l'accumulation de réactif endommageant le revêtement en polyuréthane. Tous produits à base d'acétone, éther et autres solvants volatiles doivent être utilisés avec les mêmes précautions.
- Il est essentiel que les articles sèchent soigneusement après nettoyage. Ainsi il ne faut jamais replacer un matelas dans son sac avant son complet séchage.
- Enfin, il est conseillé pour des raisons d'hygiène de remplacer le sac dès lors qu'il présente des dommages (déchirure, entaille, fissures, brûlure...).

Conditions particulières de stockage et d'utilisation

Température min	Stockage : -15°	Utilisation : -15 °
Température max	Stockage : + 45 °	Utilisation : + 45 °
Hygrométrie (%HR) min	Stockage : 30 %	Utilisation : 30 %
Hygrométrie (%HR) max	Stockage : 70 %	Utilisation : 70 %

Fin de vie

En fin de vie le sac doit être placé dans le système destiné à l'élimination des déchets de type tout venant.

Tout incident grave survenu en lien avec l'un de nos matelas devra faire l'objet d'une notification auprès de @bloc et de l'ANSM conformément à la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter.

